XP-PEN

Star 05
Quick Guide

English、Русский язык、日本語、中文、
Deutsch、한국어、Español、Français


Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above


XP-PEN


Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions


Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China


Hi, I'm Erin! I'm here to help you set up your new Star 05. We'll start with installing the driver.
Before you start, disable your antivirus software and be sure that any other tablet drivers are completely uninstalled!
First, connect the Star 05 to your computer using the included USB cord. The smaller end plugs into the tablet!
Next, install the Star 05 driver. You can install from our included CD or go to our website (www.xp-pen.com) to download the latest version.
Driver Setup
Our driver setup will walk you through the installation. When you're done, reboot your computer to complete the setup. If everything installed correctly, you'll see the Star 05's icon in your system tray. Double-click it to open your tablet settings and get started!
8:00 AM


Connecting the Star 05 is easy! For wired USB use, there are two steps.
First, use the included MicroUSB cord to connect the tablet to your computer. The micro end plugs into the top of the Star 05.
reset
off/on
Now, just turn on the tablet! The Star 05's Off/On switch is located on the back of the tablet in the lower right corner. Swipe it to the right to power on the Star 05.


For wireless use, leave the USB cord behind! Just plug the mini USB receiver into your computer.
On the back of the Star 05, you'll find a small pinhole to the left of the Off/On switch.
This is the reset button.
reset
off/on
While holding down the reset button with a toothpick or other small object, swipe the Off/On switch to the right. You'll only need to do this once!
Check the wireless indicator light on the front of the Star 05. If it's on, you're connected! If it isn't, try step two again.


XP-PEN


If the Star 05 is left idle for thirty minutes in wireless mode, it will automatically enter sleep mode. Your tablet can be woken up in two ways.
You can hold the "hand" touch key for three to five seconds, or until the green wireless indicator light comes back on...
Or you can switch the tablet off and back on with the power switch on the back. Simple!

Guía rápida de Star05

Gracias por comprar nuestros productos de XP-Pen, por ahora el manual del uso sólo esta traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!

{I.Resumen del producto}




1. Puerto USB
2. Luz indicadora de estado
   a. Luz intermitente: El lápiz está dentro del rango de la zona de trabajo sin tocar la tableta.
   b. Luz fija: El lápiz está tocando la tableta en la área activa.
   c. Sin luz: El lápiz está fuera del rango de detección.
3. Luz del indicador inalámbrico
   a. Encendida: La tableta está conectada a través de USB inalámbrico.
   b. Apagada: La tableta no está conectada a través de USB inalámbrico.

4.Luz indicadora de batería
   a. Azul: La tableta está conectada y cargando vía cable USB.
   b. Roja: La batería de la tableta está baja.
   c. Verde: La tableta tiene suficiente batería.
5.Teclas express
6.Área activa
7.Receptor USB
8.Botón de reinicio
9.Botón on/off

{II. Conexión del Star05}

a. USB inalámbrico

(1). Inserte el receptor inalámbrico USB incluido al puerto USB de su ordenador.
(2). Utilice un palillo de dientes u otro objeto pequeño para pulsar el botón de reinicio en la parte posterior de Star 05.
(3). Sin soltar el botón de reinicio, deslice el botón on/off a la derecha para encender la tableta.
(4). Si tiene éxito, la luz verde del indicador inalámbrico de Star 05 se encenderá y permanecerá encendida. Si la luz del indicador inalámbrico no se enciende, repita los pasos 2 y 3.



b. USB con cable

(1). Conecte Star 05 al ordenador con el cable USB incluido.
(2). Deslice el botón on/off para encender la tableta.




c. Modo de suspensión

Cuando se conecta de forma inalámbrica, la Star 05 entrará automáticamente en modo de suspensión tras estar inactivo durante 30 minutos. Hay dos maneras para activar la tableta:
(1). Mantenga la presión sobre la tecla táctil "mano" en 3 a 5 segundos.



(2). Apague y enciende la tableta a través del botón on/off que esta atrás de la tableta.




{III. Instalación del driver}

1. Desactive todos software de antivirus o cortafuegos antes de comenzar la instalación.
2. Desinstala cualquier software de la tableta existente antes de instalar el driver de Star 05, porque otros drivers de tableta entrarán en conflicto con el driver de Star 05 o impide su instalación.
3. Puede instalar el driver de Star 05 con el CD incluido o descargar la última versión de driver en el sitio web de XP-Pen (www.xp-pen.com). Si decide descargar el dirver en la web, asegúrese de extraer el contenido del archivo zip antes de ejecutar "install.exe".


a. Instalación de Driver para Windows

(1). Conecte Star 05 al ordenador mediante el cable USB incluido.
(2). Inserte el CD incluido en la unidad de CD / DVD de su ordenador y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si la instalación no se inicia automáticamente, abra el contenido del disco manualmente y ejecuta "setup.exe" o "install.exe".
(3). Después de una instalación correcta, el icono de driver ( ) aparecerá en la barra de tareas. Si el icono no aparece, desinstala el driver, reinicie el computador y repita el paso 2.
(4). Si aparece el icono de driver, abra la configuración de driver y haga clic en "Presión". Aquí se puede probar la sensibilidad a la presión de Star 05. Si la tableta responde a la presión aquí, entonces funciona su sensibilidad a la presión.



b. Instalación de Driver para Mac

(1). Conecte Star 05 al ordenador mediante el cable USB incluido.
(2). Inserte el CD incluido a la unidad de CD / DVD de su computador.
(3). Abra archivos de CD, encuentra y abra la carpeta "Mac Driver", luego ejecute "Pen Tablet.pkg."
(4). Siga las instrucciones de la pantalla, luego reinicie el equipo.
(5). Si aparece el icono de driver, abra la configuración de driver Uly haga clic en "Lápiz". Aquí se puede probar la sensibilidad a la presión de Star 05. Si la tableta responde a la presión aquí, entonces funciona su sensibilidad a la presión.



{IV. Teclas táctiles de Star 05}


Las teclas táctiles de Star 05 se pueden personalizar sus funciones en la configuración del driver. Consulte más detalles en el manual completo.





{V.Lápiz/Borrador}

Cuando el lápiz está dentro del rango de detección en la área activa de la tableta, haga clic en el primer botón de barril bajo la configuración predeterminada para alternar entre los modos de lápiz y borrador. El modo actual seleccionado aparecerá brevemente en el inferior de la pantalla.



Cualquiera pregunta, por favor contactanos:
Skype: live:sonia_4268
Web: www.xp-pen.com
Email: servicees@xp-pen.com